




 <p><b>RADIO RELOJ DESPERTADOR CON PANTALLA LED</b> Modelo: PD-119</p>  <p>CE </p> <p><b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b> Antes de su uso lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas</p>	<p><b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b> Antes de su uso lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas</p> <p><b>FUNCIONAMIENTO</b> Inserte / sustituya 2 pilas tipo "AA" en la parte inferior del radio reloj. Las pilas se ponen un funcionamiento solo en casos de cortes de luz, el funcionamiento normal del radio reloj es conectado a la red eléctrica. Si no va a utilizar el radio reloj durante mucho tiempo, retire las pilas para evitar la sulfatación. Pulse el botón "SLEEP" para cambiar el brillo en pantalla. Para una mejor recepción de emisoras extienda la antena. Evite exponer el radio reloj a la luz directa del sol y tampoco a la lluvia. Asegúrese que el voltaje indicado es el correcto al de su hogar.</p> <p><b>FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA</b> Nota: La configuración de la hora y alarma solo se podrá efectuar cuando la radio esté apagada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONFIGURACION DE LA HORA</th> </tr> <tr> <th>Para</th> <th>Pulse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajuste de hora</td> <td>Mantenga pulsado el botón "TIME" hasta que se pongan los dígitos en modo intermitente</td> </tr> <tr> <td>Ajuste horas</td> <td>"HOUR"</td> </tr> <tr> <td>Ajuste minutos</td> <td>"MIN"</td> </tr> <tr> <td>Confirmar</td> <td>"TIME"</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONFIGURACION DE LA ALARMA</th> </tr> <tr> <th>Para</th> <th>Pulse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajuste alarma 1</td> <td>"AL1"</td> </tr> <tr> <td>Ajuste alarma 2</td> <td>"AL2"</td> </tr> <tr> <td>Hora de alarma</td> <td>"HOUR"</td> </tr> <tr> <td>Minutos de alarma</td> <td>"MIN"</td> </tr> <tr> <td>Confirmar</td> <td>"TIME"</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ACTIVAR ALARMA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Para</th> <th>Pulse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alarma de buzzer</td> <td>Pulse una vez "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla </td> </tr> </tbody> </table>	CONFIGURACION DE LA HORA		Para	Pulse	Ajuste de hora	Mantenga pulsado el botón "TIME" hasta que se pongan los dígitos en modo intermitente	Ajuste horas	"HOUR"	Ajuste minutos	"MIN"	Confirmar	"TIME"	CONFIGURACION DE LA ALARMA		Para	Pulse	Ajuste alarma 1	"AL1"	Ajuste alarma 2	"AL2"	Hora de alarma	"HOUR"	Minutos de alarma	"MIN"	Confirmar	"TIME"	Para	Pulse	Alarma de buzzer	Pulse una vez "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Alarma de radio</td> <td>Pulse dos veces "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla </td> </tr> <tr> <td>Desactivar la alarma</td> <td>"AL1" o "AL2" hasta que no aparezcan indicadores en pantalla</td> </tr> <tr> <td>Apagar el sonido de la alarma / radio</td> <td>"CLK"</td> </tr> <tr> <td>Snooze</td> <td>"SNOOZE" (alarma de repetición)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Para</th> <th>Pulse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encender / apagar</td> <td>"CLK"</td> </tr> <tr> <td>Cambiar volumen</td> <td>"AL1" o "AL2"</td> </tr> <tr> <td>Sintonización automática</td> <td>Mantenga pulsado el botón de "HOUR" o "MIN"</td> </tr> <tr> <td>Sintonización manual</td> <td>Pulse repetidamente "HOUR" o "MIN"</td> </tr> <tr> <td>Guardar emisoras</td> <td>Después de encontrar una emisora, mantenga pulsado el botón "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar un número de emisora (1-10). Pulse el botón "TIME".</td> </tr> <tr> <td>Rellamada a una emisora guardada</td> <td>Pulse "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar una emisora. Pulse "TIME".</td> </tr> <tr> <td>Temporizador</td> <td>Con la radio encendida, pulse repetidamente "SLEEP" (1) . (10 – 90 minutos)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debido a continuas mejoras, el aparato está sujeto a cualquier cambio sin previo aviso.</li> </ul>	Alarma de radio	Pulse dos veces "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla 	Desactivar la alarma	"AL1" o "AL2" hasta que no aparezcan indicadores en pantalla	Apagar el sonido de la alarma / radio	"CLK"	Snooze	"SNOOZE" (alarma de repetición)	Para	Pulse	Encender / apagar	"CLK"	Cambiar volumen	"AL1" o "AL2"	Sintonización automática	Mantenga pulsado el botón de "HOUR" o "MIN"	Sintonización manual	Pulse repetidamente "HOUR" o "MIN"	Guardar emisoras	Después de encontrar una emisora, mantenga pulsado el botón "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar un número de emisora (1-10). Pulse el botón "TIME".	Rellamada a una emisora guardada	Pulse "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar una emisora. Pulse "TIME".	Temporizador	Con la radio encendida, pulse repetidamente "SLEEP" (1) . (10 – 90 minutos)
CONFIGURACION DE LA HORA																																																								
Para	Pulse																																																							
Ajuste de hora	Mantenga pulsado el botón "TIME" hasta que se pongan los dígitos en modo intermitente																																																							
Ajuste horas	"HOUR"																																																							
Ajuste minutos	"MIN"																																																							
Confirmar	"TIME"																																																							
CONFIGURACION DE LA ALARMA																																																								
Para	Pulse																																																							
Ajuste alarma 1	"AL1"																																																							
Ajuste alarma 2	"AL2"																																																							
Hora de alarma	"HOUR"																																																							
Minutos de alarma	"MIN"																																																							
Confirmar	"TIME"																																																							
Para	Pulse																																																							
Alarma de buzzer	Pulse una vez "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla 																																																							
Alarma de radio	Pulse dos veces "AL1" o "AL2", el indicador se mostrará en pantalla 																																																							
Desactivar la alarma	"AL1" o "AL2" hasta que no aparezcan indicadores en pantalla																																																							
Apagar el sonido de la alarma / radio	"CLK"																																																							
Snooze	"SNOOZE" (alarma de repetición)																																																							
Para	Pulse																																																							
Encender / apagar	"CLK"																																																							
Cambiar volumen	"AL1" o "AL2"																																																							
Sintonización automática	Mantenga pulsado el botón de "HOUR" o "MIN"																																																							
Sintonización manual	Pulse repetidamente "HOUR" o "MIN"																																																							
Guardar emisoras	Después de encontrar una emisora, mantenga pulsado el botón "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar un número de emisora (1-10). Pulse el botón "TIME".																																																							
Rellamada a una emisora guardada	Pulse "TIME". Pulse "HOUR" o "MIN" para seleccionar una emisora. Pulse "TIME".																																																							
Temporizador	Con la radio encendida, pulse repetidamente "SLEEP" (1) . (10 – 90 minutos)																																																							

<p><b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</b></p> <p>Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068) Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID</p> <p>Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS: 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS</p> <p>Información adicional: Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:</p> <p>EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017</p> <p><b>TIPO DE ARTÍCULO: RADIO RELOJ</b> <b>MARCA: ELCO</b> <b>MODELO: PD-119</b> <b>FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.</b></p> <p>Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).</p> <p>En Madrid a 30 de Octubre de 2.020</p>	 <p><b>TARJETA DE GARANTIA</b></p> <p>MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____ Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____ NOMBRE DEL CLIENTE _____</p> <p>Este artículo está garantizado durante dos años.</p> <p>La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida. En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a</p> <p>Proco-Dis, S.L. C/. Rufino González Nº6, 28037 Madrid - Telf.: 91 304 47 47</p> <p>El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.</p>	 <p><a href="http://www.elco1.es">www.elco1.es</a></p>
--	---	---