

## NOTAS SOBRE EL TDT PD-3377

- CAMBIAR EL IDIOMA**    Seleccionar la opción **“RICERCA CANALI”**
- NO SINTONIZA, SE VE**    Bajar la Resolución por ejemplo de 1080 a 576.
- ORDENAR CANALES**    Desactivar la función **LCN**

### RECOMENDACIÓN

Antes de ordenar los canales recomendamos apagar el **LCN**, para ello pulse **MENU** en su mando a distancia, en la sección **“Programa”** vaya a la opción **“LCN”** y con las flechas del mando seleccione la opción **“apaga”**. Para finalizar pulse el botón **EXIT**.